



Anleitung Schaltgestänge einstellen

Anleitung Schaltung einstellen Golf 1, Scirocco 2

- Schaltkulisse im Wagen mittig im Langloch ausrichten und verschrauben, Schalthebel und Getriebe im Leerlauf.
- Verschraubung ganz vorne an der Schaltstange, wo die Verzahnung sitzt, losschrauben.
- Deckel der „Gummidose“ unten abnehmen, Sperre vom Rückwärtsgang genau mittig zu dem Blech ausrichten. Dann zwischen Sperre und Blech einen 15mm Pappstreifen (beim 4 Gang 20mm) dazwischen, vorne an der Verzahnung fest schrauben.

Lehren zum Ausdrucken auf dickem Karton:

SCIROCCO 4 gang

SCIROCCO 4 gang

SCIROCCO 5 gang

SCIROCCO 5 gang